

Pokémon GO Plus + 使用上のご注意

安全のために、次の内容を守ってご使用ください。小さなお子様がご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。

※お使いのスマートフォンや対応アプリ、対応機器の取扱説明書などもあわせてお読みください。

※煙が出る、変な音やにおいがするなどの異常を感じたり、液体や異物が入ったりした場合は、すぐに使用を中止して、点検を依頼してください。

<https://www.pokemongoplus.com/>



危険

以下のことにご注意ください。内蔵バッテリーが液漏れや破裂などして、火災、感電、けが、家財や機器の破損の原因になります。



以下のような取り扱いをしない

- ・ 分解、改造
- ・ 加熱、乾燥(電子レンジや高压容器、ドライヤーなどの使用)
- ・ 端子と金属類との接触
- ・ 水濡れ、水没
- ・ 強い衝撃や無理な力を加える
- ・ 強く曲げる(ケーブルを強く巻きつける)、引っ張る
- ・ 変形、損傷
- ・ 振り回す、投げる



次の場所での使用や保管はしない

- ・ ホコリや油煙の多い場所
- ・ 湿気や水気のある場所(浴室など)
- ・ 不安定な場所
- ・ 小さなお子様やペットが近づける場所
- ・ 熱のこもる場所や高温になる場所(ストーブやヒーターなどの熱を発生する機器の近くや、直射日光のあたる場所、夏の車内など)



バッテリーから漏れた液には触らない

バッテリーが液漏れした場合は、すぐに使用を中止してください。万一、液が目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。機器に付いた液は、手に付かないように注意しながらふき取ってください。液が手や体に付いたときは、水でよく洗い流してください。



充電には付属のUSB充電ケーブル[HAC-010]を使用する

別売のニンテンドーUSB ACアダプター[CLV-003(JPN)]に充電ケーブルと本品を接続して、家庭用電源(コンセント)に差し込んでください。

「ニンテンドー USB AC アダプター」以外の製品で充電する場合は、使用する製品の取扱説明書をよく読み、注意事項を守って正しくお使いください。

※「ニンテンドー USB AC アダプター」以外の製品での動作確認は行っておらず、安全性を保証するものではありません。



警告

以下のことにご注意ください。



雷が鳴り始めたら、充電中の機器やケーブルには触らない

落雷による感電のおそれがあります。



本品(ストラップおよびクリップを含む)は、電磁場を発生させる磁石および無線送信機を搭載しており、ペースメーカーや除細動器などの医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。医療機器を使用されている場合は、本品を使用しないでください。



航空機内や病院など、無線通信が禁止・制限されている場所では無線通信を行わない



自転車や自動車の運転中は使用しない

運転中の使用は事故につながる危険な行為です。絶対に行わないでください。運転中の使用は法令により処罰の対象になります。



破損や変形したものは使用せず、破損や変形した部分に触ったり、自分で直したりしない



屋外で使用するときは、周囲の状況に注意する



注意

以下のことにご注意ください。



液体や異物を入れたり、油分などで汚れた手で触ったりしない



対応した製品以外は使用しない



充電中は使用しない



寝具や椅子、ソファなど熱のこもる布製品の上に置いて充電しない



廃棄する場合は、各自治体の指示に従う

小さなお子様が誤って飲み込まないように、梱包用の袋や結束バンドなどはすぐに廃棄してください。



目や手・腕・足など身体の一部に痛みや疲労感、不快感があるときは、すぐに使用を中止する

使用を続けると症状が悪化する可能性があります。これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。



振動機能に関するご注意

- ・ 頭部やひじ、ひざなどの骨部、顔や腹部など、身体の各部に当てて使用しない
- ・ めやすとして、30分ごとに5分以上休憩をとる



Pokémon GO Plus +専用クリップ付きストラップに関するご注意

- ・ 本来の用途以外に使用しない
- ・ かゆみなどを感じた場合は、直ちに使用を中止する
- ・ ストッパーはきつくしめすぎない
- ・ ストラップをカバンなどに引っかけたり、Pokémon GO Plus +をぶら下げた状態で移動したりしない
- ・ 床に置いて充電などをする場合は、踏み付けたりケーブルやストラップなどに足を引っかけたりしないように注意する

使用上のお願い

以下のことにご注意ください。

水濡れ、水没した場合は、直ちに使用を中止する

衣類などと一緒に洗濯しないようにご注意ください。

半年に一度は充電する

長期間使用しないと、充電できなくなることがあります。

お手入れに関するご注意

汚れた場合は乾いた柔らかい布でふき、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。

機器の端子部やプラグに異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。