# Pokémon GO Plus +
# 使用上のご注意

安全のために、次の内容を守ってご使用ください。小さなお子様がご使用になる場合は、保護者の方がよくお読みいただいたうえで、お子様に付き添ってご使用ください。

※お使いのスマートフォンや対応アプリ、対応機器の取扱説明書などもあわせてお読みください。

※煙が出る、変な音やにおいがするなどの異常を感じたり、液体や異物が入ったりした場合は、すぐに使用を中止して、点検を依頼してください。

https://www.pokemongoplusplus.com/

## ⚠ 危険

以下のことにご注意ください。内蔵バッテリーが液漏れや破裂などして、火災、感電、けが、家財や機器の破損の原因になります。

### 以下のような取り扱いをしない

- 分解、改造
- 加熱、乾燥（電子レンジや高圧容器、ドライヤーなどの使用）
- 端子と金属類との接触
- 水濡れ、水没
- 強い衝撃や無理な力を加える
- 強く曲げる（ケーブルを強く巻きつける）、引っ張る
- 変形、損傷
- 振り回す、投げる

### 次の場所での使用や保管はしない

- ホコリや油煙の多い場所
- 湿気や水気のある場所（浴室など）
- 不安定な場所
- 小さなお子様やペットが近づける場所
- 熱のこもる場所や高温になる場所（ストーブやヒーターなどの熱を発生する機器の近くや、直射日光のあたる場所、夏の車内など）

### バッテリーから漏れた液には触らない

バッテリーが液漏れした場合は、すぐに使用を中止してください。万一、液が目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。機器に付いた液は、手に付かないように注意しながらふき取ってください。液が手や体に付いたときは、水でよく洗い流してください。

### 充電には付属のUSB充電ケーブル[HAC-010]を使用する

別売のニンテンドーUSB ACアダプター[CLV-003(JPN)]に充電ケーブルと本品を接続して、家庭用電源（コンセント）に差し込んでください。

「ニンテンドー USB AC アダプター」以外の製品で充電する場合は、使用する製品の取扱説明書をよく読み、注意事項を守って正しくお使いください。

※「ニンテンドー USB AC アダプター」以外の製品での動作確認は行っておらず、安全性を保証するものではありません。

## ⚠ 警告

以下のことにご注意ください。

### 雷が鳴り始めたら、充電中の機器やケーブルには触らない

落雷による感電のおそれがあります。

### 本品（ストラップおよびクリップを含む）は、電磁場を発生させる磁石および無線送信機を搭載しており、ペースメーカーや除細動器などの医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。医療機器を使用されている場合は、本品を使用しないでください。

### 航空機内や病院など、無線通信が禁止・制限されている場所では無線通信を行わない

### 自転車や自動車の運転中は使用しない

運転中の使用は事故につながる危険な行為です。絶対に行わないでください。運転中の使用は法令により処罰の対象になります。

### 破損や変形したものは使用せず、破損や変形した部分に触ったり、自分で直したりしない

### 屋外で使用するときは、周囲の状況に注意する

## ⚠ 注意

以下のことにご注意ください。

### 液体や異物を入れたり、油分などで汚れた手で触ったりしない

### 対応した製品以外は使用しない

### 充電中は使用しない

### 寝具や椅子、ソファーなど熱のこもる布製品の上に置いて充電しない

### 廃棄する場合は、各自治体の指示に従う

小さなお子様が誤って飲み込まないよう、梱包用の袋や結束バンドなどはすぐに廃棄してください。

### 目や手・腕・足など身体の一部に痛みや疲労感、不快感があるときは、すぐに使用を中止する

使用を続けると症状が悪化する可能性があります。これらの症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。

### 振動機能に関するご注意

- 頭部やひじ、ひざなどの骨部、顔や腹部など、身体の各部に当てて使用しない
- めやすとして、30分ごとに5分以上休憩をとる

### Pokémon GO Plus +専用クリップ付きストラップに関するご注意

- 本来の用途以外に使用しない
- かゆみなどを感じた場合は、直ちに使用を中止する
- ストッパーはきつくしめすぎない
- ストラップをカバンなどに引っかけたり、Pokémon GO Plus +をぶら下げた状態で移動したりしない
- 床に置いて充電などをする場合は、踏み付けたりケーブルやストラップなどに足を引っかけたりしないように注意する

## 使用上のお願い

以下のことにご注意ください。

### 水濡れ、水没した場合は、直ちに使用を中止する

衣類などと一緒に洗濯しないようにご注意ください。

### 半年に一度は充電する

長期間使用しないと、充電できなくなることがあります。

### お手入れに関するご注意

汚れた場合は乾いた柔らかい布でふき、シンナーやベンジンなどの溶剤を使用しないでください。

機器の端子部やプラグに異物やホコリが付着している場合は、掃除機などで取り除いてください。