Pokémon GO Plus + 사용상의 주의사항

안전을 위해 다음의 내용을 잘 지키며 사용해 주십시오. 어린이가 사용할 경우에는 보호자가 잘 읽은 후 어린이 곁에서 사용해 주십시오.

※ 사용 중인 스마트폰이나 대응 애플리케이션, 대응 기기의 사용설명서 등도 함께 읽어 주십시오.

※ 연기가 나거나 이상한 소리 또는 냄새가 나는 등의 이상을 감지하거나 액체나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 사용을 중지하고 「Pokémon GO Plus +」 공식 사이트에서 안내하고 있는 주의사항을 확인해 주십시오.

<https://www.pokemongoplusplus.com/>

⚠ 위험

다음 내용에 주의해 주십시오. 내장 배터리가 누액 또는 파열되어 화재, 감전, 부상, 화재도구 및 기기 파손의 원인이 됩니다.

⊘ 다음과 같이 사용하지 말 것

- 분해, 개조
- 가열, 건조(전자레인지나 고압용기, 드라이어 등의 사용)
- 단자와 금속류의 접촉
- 물에 젖거나 물에 빠뜨리기
- 강한 충격 또는 무리한 힘을 가하기
- 세계 구부리기(케이블을 세계 감기), 당기기
- 변형, 손상
- 휘두르거나 던지기

⊘ 다음의 장소에서 사용 및 보관하지 말 것

- 먼지나 연기가 많은 장소
- 습기나 물기가 있는 장소(욕실 등)
- 불안정한 장소
- 어린이나 애완동물이 다가갈 수 있는 장소
- 열이 빠져나가지 않는 장소, 고온인 장소(스토브나 히터 등 열이 발생하는 기기 부근이나, 직사광선에 노출된 장소, 여름철 자동차 실내 등)

⊘ 배터리에서 누액이 발생한 경우, 흘러 나온 액체를 만지지 말 것

배터리에서 누액이 발생한 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오. 만일 액체가 눈에 들어간 경우에는 곧바로 충분한 물로 깨끗이 씻어 낸 후, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오. 기기에 묻은 액체는 손에 닿지 않도록 주의하며 닦아 주십시오. 액체가 손이나 몸에 묻었을 때는 물로 깨끗이 씻어 내 주십시오.

! 충전에는 동봉된 USB 충전 케이블 [HAC-010]을 사용할 것

별매품 닌텐도 USB AC 어댑터[CLV-003 (KOR)]에 충전 케이블과 본체를 연결하고 가정용 전원(콘센트)에 꽂아 주십시오.

「닌텐도 USB AC 어댑터」 이외의 제품으로 충전할 경우, 사용하시는 제품의 사용설명서를 잘 읽고, 주의사항을 지키며 올바르게 사용해 주십시오.

※ 「닌텐도 USB AC 어댑터」 이외의 제품을 통한 동작 확인은 실시되지 않았으므로 안전성을 보증할 수는 없습니다.

⚠ 경고

다음 내용에 주의해 주십시오.

⊘ 천둥이 치기 시작하면, 충전 중인 기기나 케이블을 만지지 말 것

벼락에 의한 감전의 우려가 있습니다.

⊘ 본 제품(스트랩 및 클립 포함)은 전자장을 발생시키는 자석과 무선 송신기를 탑재하고 있으므로 심장 박동 조율기나 심장충격기 등의 의료기기의 작동에 영향을 끼칠 우려가 있습니다. 의료기기를 사용하고 계신 경우, 본 제품을 사용하지 마십시오.

⊘ 비행기 안이나 병원 등 무선 통신이 금지·제한되는 장소에서는 무선 통신을 하지 말 것

⊘ 자전거 또는 자동차 운전 중에는 사용하지 말 것

운전 중 사용은 사고로 이어지는 위험한 행위입니다. 절대로 사용하지 마십시오. 운전 중 사용은 법령에 의한 처벌 대상입니다.

⊘ 파손 및 변형된 것은 사용하지 말고, 파손 및 변형된 부분을 만지거나 스스로 고치지 말 것

! 실외에서 사용할 때에는 주위의 상황에 주의할 것

⚠ 주의

다음 내용에 주의해 주십시오.

⊘ 액체나 이물질을 넣거나, 유분 등이 묻은 손으로 만지지 말 것

⊘ 대응하는 제품 외에는 사용하지 말 것

⊘ 충전 중에는 사용하지 말 것

⊘ 침구나 의자, 소파 등의 열이 빠져나가지 않는 천 제품 위에 두고 충전하지 말 것

! 폐기할 경우에는 거주지의 지시에 따를 것

어린이가 실수로 삼키지 않도록 포장용 비닐과 끈 등은 즉시 폐기해 주십시오.

! 눈이나 손·팔·다리 등 신체의 일부에 통증이나 피로감, 불쾌감이 있을 때는 즉시 사용을 중지할 것

계속해서 사용하면 증상이 악화될 가능성이 있습니다. 이러한 증상이 계속될 경우에는 의사의 진찰을 받아 주십시오.

! 진동 기능에 관한 주의

- 머리카락, 팔꿈치, 무릎 등의 뼈 부위, 얼굴이나 복부 등 몸의 각부에 대고 사용하지 말 것
- 대략 30분마다 5분 이상 휴식을 취할 것

! Pokémon GO Plus + 전용 클립 포함 스트랩에 관한 주의

- 본래의 용도 이외로 사용하지 말 것
- 가려움 등을 느꼈을 경우, 즉시 사용을 중지할 것
- 스톱퍼는 너무 단단히 조이지 말 것
- 스트랩을 가방 등에 걸거나, Pokémon GO Plus +를 늘어뜨린 상태로 이동하지 말 것
- 바닥에 두고 충전 등을 할 경우, 밟거나 케이블 또는 스트랩 등에 발이 걸리지 않도록 주의할 것

사용상의 부탁

다음 내용에 주의해 주십시오.

⊘ 물에 젖거나 물에 빠뜨렸을 경우에는 즉시 사용을 중지할 것

의류 등과 함께 세탁하지 않도록 주의해 주십시오.

! 반년에 한 번은 충전할 것

장기간 사용하지 않으면 충전되지 않는 경우가 있습니다.

! 관리에 관한 주의

더러워졌을 경우에는 부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오. 시너 및 벤진 등은 사용하지 마십시오.

기기의 단자부나 플러그에 이물질이나 먼지가 묻었을 경우에는 청소기 등으로 제거해 주십시오.